



MANUAL DE CONFIGURAÇÃO PARKING CAM – PCAM2020P

1. Requisitos

- Câmera deve estar na rede;
- Software “LPR Config” instalado e conectado com a câmera.



Figura 1 - ALPR Software

2. Configuração

Configuração para conexão com o nosso servidor

2.1. Configuração básica

Acesse a configuração da câmera clicando em “Config”

- 1) Expanda Conf. Básica;
- 2) Configure sobre o dispositivo (opcional);
- 3) Coloque uma configuração de rede válida para conectar-se a internet;
- 4) Comunicação
 - a. Conf. HTTP PUSH
 - i. **Habilitar:** Ativado
 - ii. **Servidor Pri:** ws1.econdos.com.br
 - iii. **Servidor Sec:** ws2.econdos.com.br
 - iv. **Porta:** 80
 - v. **Timeout:** 30
 - vi. **Nr. Da Placa:** Ativado
 - vii. **Pasta:** /api/v2/integrations/plate-recognizer/alphadigi/plate
 - viii. **Foto:** Desativado
 - ix. **Img. Placa:** Desativo
 - x. **GPIO:** Desativado
 - xi. **Pasta:** Não colocar
 - xii. **Porta Serial:** Desativado
 - xiii. **Pasta:** Não colocar
 - xiv. **Heartbeat:** Ativado
 - xv. **Pasta:** /api/v2/integrations/plate-recognizer/alphadigi/ping
 - xvi. **Intervalo:** 88

Clique em “Ok” para salvar.

2.2. Verificação

O modo de trabalho na tela principal do **Software LPR** deve estar em **Modo Online**.

Config	IP atual:192.168.1.110	Conexão: Normal	Modo de trabalho: Online
--------	------------------------	-----------------	--------------------------